

Einbauanleitung Cobra-Spiegel für MX-5 Typ NA Art. Nr. NA0-0098



Demontieren Sie den originalen Innenspiegel am Fensterrahmen. Entfernen Sie den quadratischen Kunststoffdeckel in der Mitte des Armaturenbrettes. Es wird eine Vertiefung frei.

Schrauben Sie den Aluminiumblock an den Fensterrahmen. Die Bohrung muß zum Armaturenbrett zeigen.



Schieben Sie nun die Spiegelbefestigung über die Spiegelstange und drehen Sie die Rändelmutter bis Gewindeende auf diese.

Hinweis: Der Konus muß nach oben zeigen.



Jetzt stecken Sie die Spiegelstange in die Bohrung des Aluminiumblockes soweit hinein bis Sie die Platte an der Spiegelstange in der Vertiefung des Armaturenbrettes positionieren können.



Drehen Sie die Rändelmutter fest gegen den Aluminiumblock.
Richten Sie nun die Spiegelbefestigung mit der Kugel zum Fahrgastraum aus.
Der Spiegel kann montiert werden.



Nun können Sie die Höhe des Spiegels festlegen und alle Teile festziehen.

Bemerkung. Sollte der Spiegel stark vibrieren, ist ein Nachziehen der Befestigungen nötig.